

STARTOVÁNÍ MOTORU S EPS-20

1) Tento přístroj je určen pouze pro občasné nouzové startování, nikoli pro časté komerční používání!

Upozornění: Zásuvka EC5 pro startovací kabel je STÁLE pod proudem!

Nepokoušejte se startovat vozidlo, pokud je úroveň nabití zdroje EPS-204 nižší než 25% (na indikátoru trvale svítí jedna LED dioda).

2) Vypněte zapalování a veškeré elektrické příslušenství vozidla (rádio, světla, klimatizaci, ventilátor apod.). Odpojte všechna elektronická zařízení.

3) Připojte svorky přístroje k pólům baterie při zachování správné polaridy.

4) Zasuňte kabel se svorkami do startovací zdířky EC5 v EPS-20.

5) Startujte motor (klíčem zapalování nebo tlačítkem Start). Ihned po nastartování motoru odpojte kabel se svorkami od startovacího zdroje, teprve pak odpojte kabel se svorkami od akumulátoru vozidla. Startujte motor po dobu max. 5 vteřin. Funkce nouzového startování je určena pouze pro krátkodobé startování, startování delší než 5 vteřin může způsobit poškození přístroje. Po každém pokusu o startování nechte přístroj nejméně 3 minuty vychladnout.

NABÍJENÍ EPS-20

Tento výrobek je dodáván z výrobního závodu částečně nabitý. Ihned po zakoupení přístroj plně nabijte. Aby se prodloužila životnost výrobku, po každém startování jej úplně nabijte. Přístroj pravidelně nabíjejte také každé 3 měsíce, i když jste přístroj v této době nepoužili. Je-li napětí zdroje EPS-204 příliš nízké, přístroj se vypne, aby nedošlo k jeho poškození. Jednotku plně dobijte vždy co nejdříve, abyste zajistili dlouhou životnost baterie. Zabraňte, aby se přístroj nenabíjel a nevybíjel současně.

Nabíjení přístroje ze sítě:

1) Zapojte nabíjecí adapter do zdířky pro nabíjení startovacího zdroje.

2) Zapojte nabíjecí adaptér do síťové zásuvky.

3) Plně nabijte startovací zdroj.

4) Po dokončení nabíjení nejdříve odpojte adaptér od sítě, teprve pak ze zdířky EPS-20.

Nabíjení přístroje ve vozidle:

1) Nastartujte motor vozidla.

2) Zapojte 12V nabíječku do nabíjecí zdířky startovacího zdroje.

3) Zasuňte nabíječku do zásuvky zapalovače cigaret.

4) Zdroj nechte plně nabít. Během celé doby nabíjení musí motor běžet.

5) Po dokončení nabíjení nejdříve vytáhněte nabíječku z 12V zásuvky vozidla a teprve pak z nabíjecí zdířky v přístroji EPS-20 .

INDIKACE NABITÍ PŘÍSTROJE:

Během nabíjení se postupně rozsvěčují LED kontrolky v závislosti na stavu nabití EPS-20.

LED kontrolky	Počet LED	1	1	2	3	4
	Funkce LED	bliká	svítí	svítí	svítí	svítí
Procento nabití	0%	< 5%	5 - 25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%

NABÍJENÍ USB ZAŘÍZENÍ

Připojte zařízení, které chcete nabíjet, ke zdroji EPS-203 buď originálním USB kabelem nebo kabelem 3v1 z příslušenství přístroje (pro nabíjení produktů Apple® doporučujeme používat originální kabely Apple®). Pro zahájení nabíjení stiskněte hlavní vypínač. Po odpojení kabelu se startovací zdroj EPS-20 sám automaticky vypne.

NAPÁJENÍ 12V SPOTŘEBIČŮ

EPS-203 může napájet různé 12V spotřebiče, které odebírají proud max. 10A nebo méně (např. autochladničku, autovysavač, varnou konvici apod.). Připojte 12V zařízení k 12V výstupu EPS-20 (ujistěte se, že napájené zařízení je před připojením vypnuto). Stisknutím tlačítka hlavního vypínače zahájíte napájení spotřebiče. Po odpojení spotřebiče se EPS-20 automaticky vypne.

LED SVÍTELNA

Svítilna se zapíná stisknutím tlačítka svítilny. Opakovaným tisknutím tlačítka se postupně aktivují světelné režimy v pořadí: Svítilna → Stroboskopický režim → SOS osvětlení → Vypnuto

ZÁRUKA

Na přístroj je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na prokazatelné vady materiálu či výroby. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením.

RECYKLACE A LIKVIDACE

Vyřazený Li-ion akumulátor patří mezi nebezpečný odpad. Použitý akumulátor nesmí přijít do běžného odpadu, ale musí být odevzdán na k tomu určeném místě (sběrný dvůr apod.). Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.



Oficiální dovozce:

ASP Group s.r.o.

Náměstí 13
267 53 Žebrák
tel.: +420 311 577 222
fax: +420 311 577 224

E-mail: info@aspgroup.cz
www.aspgroup.cz

